

Bruksanvisning luftpump modell 1680 - 3000 - 4200

Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan du använder pumpen.
Pumpen är tillverkad för att genomlufta vatten i trädgårdsdammar och akvarium.
Luftpumpen får bara installeras torrt.

Säkerhetsföreskrifter se bilder

- Kontrollera att dina elinstallationer överensstämmer med pumpens typskylt
- Innan något arbete utförs på pumpen eller i vattnet skall strömkabeln dras ur
- Pumpen skall placeras torrt och inomhus
- Kontrollera att kondensvatten inte kan rinna på luftslangen in i pumpen
- Försäkra dig om att pumpen står stadigt så vibrationer inte kan flytta den
- Pumpen skall placeras högre än vattenytan.
- Pumpen får inte användas om kabeln skadas
- Transportera aldrig pumpen genom att belasta kabeln
- Är du osäker på den elektriska installationen skall en behörig elektriker kontaktas

Installation

Modell 1680 Fig 1 Modell 3000-4200 Fig 2: 1. Luftpump 2-3. Anslutnings stycken och klämmor 4. Slang. 5. Luftsten.

Pumpen är gjord för kontinuerlig drift. Pumpen membran är dock en förslitningsdetalj och omfattas ej av garantin. Det är viktigt att luftstenarna rengöres regelbundet annars kan membranerna gå sönder på grund av att luften bygger upp ett tryck. Går kapaciteten ner (mindre luftbubblor) skall alltid membranerna kontrolleras. Står pumpen i ett kallt utrymme är det viktigt att pumpen går, hela tiden, så membranerna inte stelnar och spricker när du sätter igång den igen

Garanti villkor.

Pumpen har en garanti på 24 månader räknat från inköpsdatum. Inköpskvittot gäller som garantibevis. Membranerna omfattas EJ av garantin. Vid garantianspråk skall inköpskvittot visas. Leverantören avgör om pumpen skall repareras eller bytas mot en ny. Leverantören ansvarar ej för följdskador om pumpen slutar fungera ex.vis fiskar som dör m.m

