

1	Flytande pontoner
2	Insugskorg + nivåådel
3	Uppsamlingskorg
4	Filterplatta (2 st)
5	Utloppsadapter+låsring
6	Pump
7	Pontonbyglar
8	Adapter



Flytande skimmer / fontän

Håller vattenytan fri från frömjöl och skräp

Kan användas till alla dammar oavsett djup

Kan även användas som flytande fontän

Olika fontänmunstycken medföljer

Klarar ca 15 m2 vattenyta

Funktion som skimmer.

Skräp på vattenytan är en stor orsak till alger och dåligt vatten. Med en skimmer får du inte bara klarare vatten utan också bättre syresättning och jämnare temperatur i dammen-

Skimmern flyter på vattenytan med en pump monterad i botten på skimmern (medföljer). Pumpen drar ner ytvatten genom filterkorgen. Frömjöl och annat skräp fastnar då i filterkorgen och kan enkelt avlägsnas. Eftersom skimmern flyter är den oberoende av bottenförhållande och ligger alltid rätt i förhållande till vattenytan

Funktion som fontän

Fontänröret monterar genom centrumuttaket i filterkorgen. Valfritt munstycke används. Pumpen pressar vattnet igenom fontänmunstycket. Den stora insugstanken och medföljande filterplattor gör att pumpen inte sätter igen.

OBS. Du kan bara använda en funktion åt gången.

Tekniska data

Max flöde	2500 l/tim
Max lyfthöjd	2,5 meter
Watt	55 W
Min vattendjup	0,3 meter
Volt	230 V/50 hz

Montering skimmer

1. Skruva fast de tre metallbyglarna (7) i insugskorgen (2) och flytpontonerna (1). Skruvar medföljer 2 st vid varje fäste sammanlagt 12 st.

2 Den gängade adaptern (8) sticks med gängen ner genom centrumhålet på uppsamlingskärlet (2). Pumpens insugsgänga (1" invändig) skruvas från andra sidan stadigt fast i adaptern. Pumpen sitter nu fast i uppsamlingskärlet. Fäst det grå t-stycket på insuget från pumpen i uppsamlingskärlet genom att trycka fast det.

3 I pumpens utloppsgänga sätts den stegade utloppsadaptern fast med hjälp av låsmuttern (5).

4. En av filterplattorna, vi rekommenderar den grövre blå filterplattan (4) läggs nederst i insugskorgen (2). Uppsamlingskorgen (3) placeras ovanför. Slutligen sätts nivåådeln (2) längst upp.

5. Skimmern placeras i vattnet och pumpen startas genom att du sätter i kontakten. Glöm inte jordfelsbrytare! Sänk skimmern så det kommer vatten i den och den lägger sig i rätt nivå. Skimmern kan förankras genom att en av de extra uppsamlingskorgarna fylls med sten och plastkjedjan fästes i skimmern och korgen. Ett bättre sätt är dock att du fäster en slang i utloppsadaptern (5) och lägger slangens utlopp ovanför vattenytan. Skimmern ligger då stadigt och påverkas inte av pumpens utlopp.